

Tras completar el formulario de activación, recibirá un correo electrónico con su **MBO Client ID y contraseña**.

Este correo será de Mast Backup Online, ya que utilizamos la misma plataforma y software de backup tanto para las copias locales como para las copias en nuestro cloud.

Si en algún momento desea externalizar datos a nuestro datacenter como complemento a su copia local, solo necesitará comunicarnos el espacio que debemos asignarle.

Antes de la configuración se deben de seguir unos pasos previos:

**IMPORTANTE:** El usuario que realiza la instalación debe tener permisos de administrador.

### Asignación de Memoria Java:

La memoria Java asignada por defecto en MBO Manager en Synology es de 256MB. Es recomendable asignar 1GB o más para que el sistema sea más estable y funcione mejor.

### Disponibilidad del Puerto TCP:

Por defecto, NAS Synology utiliza el puerto TCP 32168 de la máquina. Este puerto debe estar disponible en el equipo para MBO Manager.

### El Servidor Web debe estar activo para que el sistema funcione correctamente:

Ir a Panel de Control.

Seleccionar Aplicaciones.

Asegurarse de que la casilla de verificación Web Server esté marcada.

### La carpeta "Web" debe estar incluida en la lista de carpetas compartidas:

Ir a Panel de Control.

Seleccionar Privilege.

Hacer clic en Shared Folders.

Comprobar que la carpeta Web esté en la lista.

### Para las versiones de Synology DSM v5 hasta la v6.2, se debe permitir el acceso a todos en TRUST LEVEL:


Ir a Package Center.

Hacer clic en Settings.

Seleccionar la pestaña General.


En Trust Level, seleccionar Any Publisher.

Hacer clic en OK.



## Para la instalación del software siga los siguientes pasos:

1. En el correo electrónico de MBO, seleccionar Operativo: Acceder (Paso 1).



**MAST BACKUP ONLINE** ACCESO BMP

Apreciado cliente,  
El MBO Client se ha dado de alta en el Account

**Resumen técnico:**

**MBO Client ID:**

**Contraseña:**

**Ubicación :** <https://server7.mastbackuponline.com>

**Cuota asignada:** 10 GB

**Email informes de copia:**

-----

**Instalación :**

**Paso 1.** Descargue la aplicación para su sistema operativo: **Acceder**

Seleccione *descarga fuera de línea*. Si ya tiene instalada una demo, por favor, borre la carpeta .obm que encontrará en C:\Documents and Settings\[Nombre usuario] e instale la nueva versión del software a partir del enlace.

**Paso 2.** Una vez instalada la aplicación introduzca la clave de usuario y password. Usted siempre puede, si lo desea, modificar el password desde el perfil de la aplicación.

**Paso 3.** Seleccione los datos a copiar y la programación. La aplicación le pedirá un clave de encriptación para cada grupo de copia. Le recomendamos que la personalice.

2. Descargar el instalador en línea para el DSM 7 (DSM 7 SPK instalador en línea).




**Synology**

[DSM 5/6 SPK instalador en línea](#)


[DSM 7 SPK instalador en línea](#)

Copie y pegue la siguiente información de URL en el campo de texto "URL" durante la instalación  
<https://server7.mastbackuponline.com:443?ownerid=33434>

3. Entrar en el "Package Center" del DSM NAS Synology.




4. Seleccionar "Manual Install" y seleccionar el fichero descargado previamente.



5. Aceptar la licencia.



6. Cuando solicite la URL del Servidor, rellenar la URL facilitada en el correo inicial Alta MBO Client (Ubicación)



7. Aceptar la instalación.

Ante cualquier incidencia o duda técnica puede ponerse en contacto con nuestro departamento técnico a través del email [support@maststorage.com](mailto:support@maststorage.com).